

## Vedligeholdelsesvejledning

# Glatte overflader – Granit/Gnejs

### Definition

Farvet skifer, Porto skifer med kløvet overflade.

### Økologi

Produktet er specielt udviklet til de krav der stilles for natur- og kunststen. Kvalitet, virkning og miljøbeskyttelse er efter de nyeste standarder. Benyt kun egnede produkter, for at opnå det bedste resultat.

### Sikkerhed

Kravene til sikkerhed og indhold svarer til gældende bestemmelser. Produkterne er registreret ved Miljøstyrelsen i Berlin.

### Forudsætninger

Materialerne må ikke udsættes for direkte sollys eller varmepåvirkninger. Dette indbefatter at gulvvarme skal slukkes i rette tid. Før påføring skal fladerne være fuldstændig tørre. Som tommelfingerregel for tørring ved nylagt gulv gælder – alt afhængig af materialet og vejret – at: materiale nedlagt i sand tørrer i løbet af 2-3 uger og nedlagt i mørtel 4-6 uger.

### Rengøring

Alm. snavs	AKEMI@Sten Rens	ca. 50-100 m <sup>2</sup> /l.
Cementslør/byggesnavs	AKEMI@Film Fjerner	ca. 500-1000 m <sup>2</sup> /l.
	Bruges kun hvis gulvet er meget snavset i blandingsforholdet 1:20	
Voks-/polymerlør	AKEMI@Voks Fjerner	ca. 15-25 m <sup>2</sup> /l.

### Beskyttelse – inden- og udendørs

Imprægnering:	AKEMI@Sten Imprægnering	ca. 15-30 m <sup>2</sup> /l.
- uden gennemfarvning (små farveændringer kan forekomme)	vandafvisende, langtidsholdbar AKEMI@Anti Plet (indeh. opløsningsmidler) Vand-, fedt- og olieafvisende	ca. 15-30 m <sup>2</sup> /l.
	AKEMI@Anti Plet W (vandbaseret) Vand-, fedt- og olieafvisende	ca. 10-20 m <sup>2</sup> /l.
- med gennemfarvning:	AKEMI @Farve Forstærker	ca. 10-20 m <sup>2</sup> /l.
Forsegler (indendørs)	AKEMI@Sten Forsegler – mat finish	ca. 10-20 m <sup>2</sup> /l.
Forsegler (indendørs)	AKEMI@Sten Forsegler – blank finish	ca. 10-20 m <sup>2</sup> /l.
Voksglans (indendørs)	AKEMI@Polérmiddel nr. 10	ca. 10-20 m <sup>2</sup> /l.

### Pleje

Dagligdags rengøring	AKEMI@Sten Sæbe – plejer og beskytter	ca. 1000-2000 m <sup>2</sup> /l.
Patinerings	AKEMI@Sten Lotion – lejlighedsvis i stedet for Sten Sæbe	ca. 500-1000 m <sup>2</sup> /l.
Grundrengøring – efter behov	AKEMI@Sten Rens	ca. 500-1000 m <sup>2</sup> /l.

Denne plejevejledning er kun vejledende. I tvivlstilfælde, lav en prøve et mindre synligt sted, for at se resultatet.